

*onderhouds- en
gebruiksvoorschrift*

Solid Glass



Wat is Solid Glass

Solid Glass keukenbladen, wastafelbladen en achterwanden zijn gemaakt van industrieel gehard glas. De keuken- en wastafelbladen zijn standaard voorzien van een matte, satijnzachte toplaag die het blad beschermt tegen de dagelijkse gebruikskrasjes. De onderzijde is afgewerkt met een kleurbepalende coating. De Design Collectie achterwanden zijn op eenzelfde wijze geproduceerd. Doordat de 6 mm dikke achterwanden in een verschillend design zijn gesatineerd, is iedere achterwand uniek.

Stappenplan na montage

1. Controleer het blad of de achterwand op beschadigingen en meld eventuele beschadigingen direct bij uw (keuken-)leverancier. Let op: uw blad kan tintverschillen vertonen ten opzichte van de monsters of showroombladen; dit is inherent aan het materiaal en productieproces en kan geen reden zijn tot reclamatie
2. Verwijder lijm- en kitresten die mogelijk bij installatie op uw blad of achterwand terecht zijn gekomen. Gebruik hiervoor terpentijn of aceton en maak het blad daarna direct schoon met water.
3. Maak uw blad na 24 uur grondig schoon met de gebruikelijke, zachte huishoudelijke schoonmaakmiddelen (schurende middelen als Cif kunnen alsnog krassen op uw blad of achterwand nalaten).
4. Droog het blad met een niet pluizende doek of een stuk keukenpapier

Opmerkingen:

- Reparaties of aanpassingen van het blad mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd servicepersoneel.
- Beschadigingen als gevolg van normale slijtage of onoordeelkundig gebruik vallen buiten de garantie.
- Mocht u vragen of opmerkingen hebben over uw blad, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met uw (keuken-)leverancier.



Onderhoud

Neem uw blad dagelijks af met een vochtige doek en de gebruikelijke, zachte schoonmaakmiddelen. Droog het blad daarna met een niet pluizende doek of een stuk keukenpapier. Verwijder vuil en vlekken het liefst direct. Om uw blad of achterwand vetvrij te maken, kunt u de blauwe Glassex gebruiken. Daarna het blad droogwrijven met een niet pluizende doek of een stuk keukenpapier.

Kalkvlekken

Kalkvlekken midden op het blad en rond de kraan kunt u het best verwijderen met schoonmaakazijn of een kalkverwijderaar overeenkomstig de aanwijzingen op de verpakking.

Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals chloor, ovenreinigers of gootsteenontstoppers.

Gebruiksadvies

- Pas op met hete voorwerpen (zoals pannen). Plaats hete voorwerpen nooit direct op het blad. Gebruik altijd een onderzetter.
- Scherpe voorwerpen kunnen krassen veroorzaken. Gebruik daarom altijd een snijplank als u iets wilt snijden of hakken. Doe dit nooit rechtstreeks op uw blad.
- Dit blad is goed bestand tegen de gebruikelijke 'zachte' huishoud-middelen. Agressieve stoffen moeten echter worden weggespoeld zodra ze op het blad terecht komen.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals verfabbijt, kwastreinigers, metaalreinigers, ovenreinigers of gootsteenontstoppers.
- Zware voorwerpen zoals bierkratten en boodschappenkratjes kunnen door schuiven onherstelbare krassen veroorzaken.
- Ga nooit op het blad staan of zitten.

Meer weten over onderhoud en gebruik?

Met dit Onderhoudsvoorschrift stelt Erbi u in staat om uw blad op de juiste manier te onderhouden. Zijn er desondanks vragen over het onderhoud, neemt u dan contact op met:

Erbi B.V.
Afd. Consumentenvoorlichting,
Postbus 129,
2400 AC Alphen aan den Rijn
T: (0172) 46 01 30
E: info@erbi.nl
W: www.erbi.nl

