

*onderhouds- en
gebruiksaanwijzing*

Top Core[®]



www.erbi.nl



www.erbi.nl

OHTCNL2008-1

Wat is Top Core®

Top Core® is een compacte plaat HPL (High Pressure Laminate). Door meerdere met melaminehars doordrenkte lagen van krachtpapier te voorzien van een unieke decorlaag en het geheel onder hoge druk samen te persen, ontstaat, afhankelijk van het aantal lagen, een HPL van 6 tot 13mm dikte. Net als bij HPL-Toplaminaat® wordt de Top Core® plaat afgewerkt met een overlay die de structuur bepaald.

Top Core® is bijzonder hard en compact en daardoor stoot- en watervast. Bovendien is de plaat net zo kras- en slijtvast als HPL-Toplaminaat®.

Stappenplan na montage

1. Controleer het blad of de achterwand op beschadigingen en meld eventuele beschadigingen direct bij uw (keuken-)leverancier. Let op: uw blad kan tintverschillen vertonen ten opzichte van de monsters of showroombladen; dit is inherent aan het materiaal en productieproces en kan geen reden zijn tot reclamatie
2. Verwijder lijm- en kitresten die mogelijk bij installatie op uw blad of achterwand terecht zijn gekomen. Gebruik hiervoor terpentijn of aceton en maak het blad daarna direct schoon met water.
3. Maak uw blad na 24 uur grondig schoon met de gebruikelijke, zachte huishoudelijke schoonmaakmiddelen (schurende middelen als Cif™ kunnen krassen op uw blad of achterwand nalaten).

Opmerkingen:

- Reparaties of aanpassingen van het blad mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd servicepersoneel.
- Het keukenblad dient aan de onderzijde voorzien te zijn van warmte-isolerende aluminiumfolie op de plaatsen van onderbouwapparaten (vaatwassers, koelkasten en ovens)
- Beschadigingen als gevolg van normale slijtage of onoordeelkundig gebruik vallen buiten de garantie.
- Mocht u vragen of opmerkingen hebben over uw blad, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met uw (keuken-)leverancier.



www.erbi.nl

Onderhoud

Neem uw blad dagelijks af met een vochtige doek en de gebruikelijke, zachte schoonmaakmiddelen. Verwijder vuil en vlekken het liefst direct.

Om uw blad of achterwand vetvrij te maken, kunt u de multireinigers voor glas gebruiken.

Kalkvlekken

Kalkvlekken midden op het blad en rond de kraan kunt u het best verwijderen met schoonmaakazijn of een kalkverwijderaar overeenkomstig de aanwijzingen op de verpakking.

Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals chloor, ovenreinigers of gootsteenontstoppers.

Gebruiksadvies

- Pas op met hete voorwerpen (zoals pannen). Plaats hete voorwerpen nooit direct op het blad. Gebruik altijd een onderzetter.
- Scherpe voorwerpen kunnen krassen veroorzaken. Gebruik daarom altijd een snijplank als u iets wilt snijden of hakken. Doe dit nooit rechtstreeks op uw blad.
- Dit blad is goed bestand tegen de gebruikelijke 'zachte' huishoud-middelen. Agressieve stoffen moeten echter direct worden weggespoeld zodra ze op het blad terecht komen.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals verfabbijt, kwastreinigers, metaalreinigers, ovenreinigers of gootsteenontstoppers.
- Zware voorwerpen zoals bierkragen en boodschappenkratjes kunnen door schuiven onherstelbare krassen veroorzaken.
- Ga nooit op het blad staan of zitten.

Meer weten over onderhoud en gebruik?

Met dit Onderhoudsvoorschrift stelt Erbi u in staat om uw blad op de juiste manier te onderhouden. Zijn er desondanks vragen over het onderhoud, neemt u dan contact op met:

Erbi B.V.
Afd. Consumentenvoorlichting,
Postbus 129,
2400 AC Alphen aan den Rijn
T: (0172) 46 01 30
E: info@erbi.nl
W: www.erbi.nl



www.erbi.nl